# THE WESTERN

TECHNISCHES HANDBUCH













Luis Briñas, 17-21 48013 Bilbao Tfno. (94) 442 30 66 Fax. (94) 442 04 73 SPAIN


DIMEN	SIONES	DIM	ENSIONS
ALTO HEIGHT ()	ANCI WID		FONDO DEPTH
188 cm	67 0	cm	84'5 cm


# THE WESTER

SWER NAGIC LASER











Luis Briñas, 17-21 48013 Bilbao Tfno. (94) 442 30 66 Fax. (94) 442 04 73 SPAIN

DIMENSIONES DIMENSIONS					
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH		
MONITOR BASE	192 cm	109'5 cm	74'5 cm		
CONSOLA	94 cm	83 cm	46'5 cm		
TOTALES	192 cm	104'5 cm	246 cm		

### AUSPACKUNG UND MONTAGE

Dieses Vergnügungsspiel (THE WESTERN - MAGIC LASER) ist in zwei Packeten bereit. Jedes Packet enthält:

- A) Fernsehgerätelement MAGIC LASER
- B) Patronentaschestütze.

Wenn diese schon herausgezogen sind, ist die Patronentaschestütze in die untere Seite der MAGIC-LASER zu liegen, und ihrer Verankerung wird mit zwei Schauben ausgeführt.

## RICHTIGES NETZANSCHLUSS

-Zuerst werden wir uns auf den Fernsehgerätelement beziehen.


In der genannten Fernsehgerät ist die Grundlage des spieles gesetzt. Von ihr reist der Eurokonnektor, der zu dem Fernsehgerät eingeschalten ist ab, und in ihr wird der Fernsehgerätsbeschickungskabel gesetzt.

ACHTUNG


SCHLIESSEN SIE DEN GERAT NUR ZU EINEN GLEICHEN SPANNUNGS LICHTNETZ AN.


Die Spannung für die Amtsverrichtung dieses Geräts ist fixiert in 220V, 50Hz. Ihre Verbindung zu einer falschen Spannung kann dem Gerät erntschafte Belastungen verursachen.


Als einfache 'Demonstration können wir in dem nächsten Plan sehen, wie die Konsole zugeteilt ist, und ihre Schaltung.



-Jetzt werden wir uns auf folgendes beziehen:
In der Stirnseite befindet sich der Münzen-Zähler, zu der sich drei Schläuchen projektieren, die mit ihren Entgegengesetzten geschalten sind, so dass wir zwei identischen Schläuchen entsprechend zu jede von den Pistolen haben (Bild 2). Die Pistolen haben einen Massenkabel, der sich in der eigenen Patronentaschekonsoles Kassette ausgestellt wird, und einen Schlauch mit einem weissen Schalter, (Bild 1) der die ganze Netzschaltung trägt (für Münzen-Zähler, Test, Spieler, Beläuchtung, usw.) (Bild 3)







### EINFUHRUNG DES SPIELES

- A.-Der laser-Schallplatte in dem VIDEO-DISCK einführen.
- B.-Fernsehgerät abstimmen.
- c.-Programation

## C.-PROGRAMATION

Um den Spiel einführen zu können, muss man zuerst wissen, wie er programmiert wird.


In die Patronentaschekonsole ist einen Testunterbrecher (Bild 11), die wir aktivieren müssen, um den Spiel programmieren zu können.

Im Fernsehgerät werden einige Botschafte erscheinen. Man kann sie mit den Pulschlägern 1 oder 2 SPIELER wechseln.

1	PISTOLEN PRUFEN	! 1 WEGGEHEN
1 1 1	TIBIODEN TROUBN	2 ANSCHLAGEN SCHIESSEN
!	2NACHSTE 1PROBIERE	! ! !
!	SCHWIERIGKEIT	! 1 WEGGEHEN
!!!!	OVALGRAGIE ADDODZEDE	2 WECHSELN LEICHT MITTEL
!	2NACHSTE 1PROBIERE	! SCHWIERI _! _,
	MUNZEN-ZAHLER	1 WEGGEHEN 2 WECHSELN 1 PULS 1 KREDIT
1 1	2NACHSTE 1PROBIERE	! BONUS ! FORTSETZUN _! WEGGEHEN

!!!!!!!!	GENLOCK		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	ANPASSUNG
1 1	2NACHSTE	1PROBIERE	!!	
1 1	KREDITEN		! ! !	
	2NACHSTE	1PROBIERE	! ! ! ! !	
1	RECHNUNGSW	IESEN	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	INSGESAM ENDE
1	2NACHSTE	1PROBIERE	! ! !	ENDE

1		1	
1	ANZIEHUNGSTON	1	AKTIVIERT
1		!	JEDE 2 1 MAL
1		1	JEDE 3 1 MAL
1		1	JEDE 4 1 MAL
1		1	OFF
1	2NACHSTE 1PROBIERE	1	
1		!	
1		!	
1	WEGGEHEN	1	Um den Spiel zu begin-
!		1	nen, 1 schlagen.
1	<i>*</i>	1	,
1		1	
1		1	
1	2NACHSTE 1PROBIERE	1	
1		_ 1	



### ZORTON BROTHERS

- !:) Gerät ist 220/50 Hz eingestellt.
- 2.) Pistolenhaltergestell wird unten in das Gerät eingeschoben und von unten mit 2 Schrauben befestigt.
- 3.) Nach Anschluß an 220 Volt ist die LASER DISC in den CD Player einzulegen. Mit der Taste OPEN/CLOSED am CD PLAYER ( SONY LDP 1550 P Lasermax )
- 4.) Bildabgleich u.s.w. von hinten am Gerät zu regeln.
- 5.) Am RAC GEN müssen AMIGA/Videoregler auf Maximum stehen.
- 6.) Am Video und Audio Eingangsfeld des Chassis muß
  - Schalter (7) auf Video
    - (8) auf Video 11 11
    - (3) 75 ohm on/off auf OFF
    - (6) sinc (+), sinc (-) auf sinc (+)
    - ( 6 ) Analog TTL-I auf TTL gestellt sein.
- 7.) Lautstärkenregler in der Tür für die Schießgeräusche
- 8.) Lautstärkenregler hinten, für die gesamte Lautstärkenreglung
- 9.) In den Test gelangt man nur, wenn der sich vorne im Gerät befindliche Testschalter in der Anfangsphase des Spiels direkt nach dem Einschalten betätigt wird.
- 10.)EINSTELLUNG FÜR DIE CREDITE ( im Test )
  - 1 Coin Pulse

1 Count

1 Credit

2 Count


1 Bonus


10 Count


Continue


- 2 Count
- 1.- Dm = 1 Credit
- 2.- Dm = 2 Credit
- 5.- Dm = 6 Credite













Enis Bridge 17,21 48013 Bilbao Tino, (94) 442 30 66 DIMENSIONES

DIMENSIONS

ALIO HEIGHT ANCHO WIDTH DEPTH

\* Zorton Brothers \*

PICMATIC

# UNPACKAGE AND ASSEMBLY

This amusement game (THE WESTERN MAGIC LASER) es disposed in two parcels: Each of them contains:

- A) Monitor module MAGIC LASER
- B) Front cabinet.

Once taken them out, place the front cabinet in the lower side of the Magic Laser. Its's ancholds is to be done with two screws.

# CORRECT CONNECTION

Finished with the assembly, we will see how this equipment should be connected.

-First we will refer to the monitor module.

In the above monitor module is situated the game's base. From it leaves the euroconnector that will be donnected with the television set.


ATENTION
PLUG THE MACHINE ONLY IN A MESH WITH THE REQUESTED VOLTAGE.

The voltage for the work of this machine is flaed in 220v, 50hz. Make sure that it is compatible with your areas mesh voltage. Its connection to a wrong voltage, can cause serious damages to the machine.

As simple demonstration, we will see in the next diagramm, how the game console is distributed, and its' connection.

Zorton Brothers


PICMATIC





Zorton Brothers

PICMATIC

In the frontal side is the coin mecanism, to which three pipes are burled. This pipes are connected with their opposites, so that we will have two identical pipes corresponding to each of both pistols (Figure 2) that take an earthencable, which is to place in the chasis with a white connector (Figure 1), which takes all the mesh connection. (For the coin mecanism, test, players, lighting...) This connection is shown in figure 3.







After these considerations we only have to connect our game to the main mesh.

Zorton Brothers

PICMATIC

# BEGINNING OF THE GAME

- A .- Introduce the laser-disc in the Video-Disck.
- B.-Connect the television set.
- c.-Programming.

## C.-PROGRAMMING

For being able to begin the game, first we need to know, how it is programmed.

In the front cabinet there is a test switch, which has to be activated for being able to programme the game.

In the television set will appear some messages, which can be changed with the 1 or 2 players' buttom.

dept tem) spent stort Shoot	TEST PIS	STOLES	! ! ! !		GOES OUT ALIGN FIRE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	2NEXT	1PROOF	]   		
ī	DIFFICT	JLTY	!!	1	GOES OUT
1			1	2	CHANGE
1	2NEXT	1PROOF	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		MIDDLE DIFFICULT
1	COIN M	ECANISMS	!	1	GOES OUT
Ī			! 1	2	CHANGE PULS
!	2NEXT	1PROOF	1 1		CREDIT BONUS CONTINUATION GOES OUT

Zorton Brothers

PICMATIC

ADJUSTEMENT

GENLOCK

! 2NEXT 1PROOF

CREDITS

1 2NEXT

1PROOF

ACCOUNTING

! 2NEXT 1PROOF

TOTAL

FINAL

! SOUNDS IN ATTRACTION !

! 2NEXT 1PROOF

GOES OUT

2NEXT 1PROOF

ACTIVATED ONCE PER 2 TIMES ONES PER 3 TIMES ONCE PER 4 TIMES OFF

Now we have to press 1 to begin the game.

Finished the programming, we will put the pistols to the test by activing the credits buttom.